Arkenda AG
Benziwil 25
6020 Emmenbrücke,
Schweiz
+41 41 281 47 47
info@arkenda.ch
arkenda.ch

So reinigen Sie Ihren Boden richtig

Laminat

Diese Böden können durch zuviel Nässe im Nahtbereich aufquellen und beschädigt werden. Eine Grundreinigung entfällt deshalb. Zur regelmässigen Reinigung wischen Sie diese besonders pflegeleichten Böden nur «nebelfeucht» - niemals nass! Aufgrund der Struktur sollten Sie immer in Längsrichtung der Paneele reinigen.

Parkett

Trockenreinigung mit geeignetem Wischgerät, weichem Besen oder Staubsauger vornehmen. Feuchtreinigung mit einem geeigneten Feuchtwischgerät oder Reinigungstuch vornehmen. Parkettpflegemittel sparsam in lauwarmes Wasser geben oder pur auftragen. Oberfläche nur nebelfeucht wischen. Pfützenbildung vermeiden. Schichtaufbauende Mittel ebenfalls meiden.

Kork

Trockenreinigung mittels Wischgerät oder Staubsauger - Feucht Wischen mit Feuchtwischgerät. Dem Wasser ein Reinigungs- und Pflegemittel für Korkböden beigeben (Herstellerangaben beachten). Hartnäckige Flecken, verursacht durch Gummiabsätze, Schuhcreme, Kugelschreiber oder Farbstifte usw., können mühelos mit Terpetinersatz entfernt werden.

Teppich

Regelmässige Reinigung mit dem Staubsauger. 2 Mal im Jahr schamponieren.

Linoleum

Linoleumböden sollten auf Grund ihrer «natürlichen Ausgangsrohstoffe» nur mit speziellen Reinigungs- und Pflegemitteln behandelt werden.